

カセットコンロの爆発事故に注意！ Cuidado com acidentes com explosão de fogão portátil a gás!


Caso ocorrido: Ocorreu um acidente de explosão em julho de 2020 no município de Toyohashi. Ao acender o forno do fogão de cozinha que em cima havia sido deixado o fogão portátil a gás, o aquecimento do forno esquentou o cartucho a gás do fogão portátil, causando a explosão.

A ilustração abaixo demonstra diversos perigos.

O modo de uso indevido do fogão portátil pode causar explosão, acidentes, esquentando demasiadamente o cartucho a gás. Vamos tomar cuidado e usar com segurança!

● Não usar uma panela muito grande

● Não deixar o cartucho de gás em local quente (dentro de veículo durante o verão, perto de aquecedor, etc.)



● Usar somente para cozinhar alimentos

● Não usar panelas, etc., de cerâmica, amianto de assar peixe.

● Não usar dois fogões portáteis enfileirados.

● Não usar em cima do fogão de cozinha

◇ Usar todo o gás do cartucho, e jogar corretamente no lixo seguindo as regras do município de Toyohashi.



Favor se certificar de que o cartucho de gás está vazio e jogar devidamente no “*Kiken Gomi/Lixo Perigoso*”. Não é necessário furar a lata de spray.

Ao jogar fora o cartucho com gás dentro, o gás poderá vazar no caminhão de coleta de lixo ou na estação de incineração de lixo, causando incêndio, acidentes e ferimentos em funcionários de limpeza, danos ao forno de incineração.

Contato:

Departamento Shoubou Honbu Yobou-Ka de Toyohashi, 0532-51-3115. Naka Shoubousho, 0532-52-0119. Minami Shoubousho, 0532-46-0119.

